

## Anleitung für Besteckhalter aus Konservendosen

### Das brauchen Sie

- 1 Brett (Höhe 25-30 cm x Breite ca. 20-25 cm)
- 6 Dosen (Füllmenge 400 ml)
- Ggf. Henkel für das Brett (lässt sich einfach selber machen)
- Ggf. Schnur oder Lederband
- 6 kleine Holzschrauben für die Dosen
- 2 Schraubenzieher: klein und groß
- 2 dicke Schrauben für den Henkel
- Bohrer zum Bohren der Löcher für den Henkel
- Säge
- Feile
- Feines Schmirgelpapier
- Große und kleine Pinsel zum Streichen (evtl. Farbrolle)
- Sprühfarbe oder Kreidefarbe zum Streichen



---

### Und so geht's

1. Ein etwa 1,5-2 cm dickes Brett zusägen. Im Idealfall direkt ein altes Frühstücksbrett mit Metallgriff oder ein Brett mit einer Aussparung (längliches Loch) verwenden. Griff bzw. Aussparung dienen später als Griff für den Besteckhalter. Alternativ können alte Griffe oder ein Lederband verwendet werden. Ich habe zwei Bauwollgarne um einen Blumenbindendraht gewickelt, was optisch wie eine Kordel wirkt. Das Ganze habe ich mehrfach um zwei Schrauben gewickelt, bis ein stabiler Henkel entstanden ist.
2. Für den Fall, dass Sie einen separaten Henkel gebastelt haben: zwei Löcher für den Henkel bohren und ihn mit zwei Dicken Schrauben am Brett befestigen.
3. Das Brett mit feinem Schmirgelpapier leicht anschleifen, anschließend vom Staub befreien. Die Sägekante mit einer Feile glätten.
4. Das Brett mit Pinsel oder Rolle streichen und vollständig trocknen lassen. Selbst gemachte Kreidefarbe mit Schlammkreide ist sehr gut dafür geeignet.
5. Inzwischen die Konservendosen gründlich waschen, anschließend von Banderole und Kleberresten befreien und gründlich abtrocknen. Prüfen, ob es scharfe Schnittkanten gibt. Dosen mit Laschen zur Schnellöffnung sind besonders gut geeignet, da sie in der Regel glatte Kanten hinterlassen. Mit bestimmten Dosenöffnern ist das aber auch möglich.

6. Die Dosen auf eine Unterlage stellen und zuerst von innen streichen. Dazu eignen sich am besten Rundpinsel (Malerpinsel). Leicht antrocknen lassen, dann die Außenseite streichen. Um die Dose nicht mit den Fingern festhalten zu müssen, ist ein Holzstäbchen (Ess-Stäbchen) hilfreich.
7. Wenn die Farbe angetrocknet ist, die Farbreste vom Rand beseitigen.
8. Die erste Dose genau in der Mitte des Brettes anbringen: Mit einem spitzen Schraubenzieher oder einem Nagel ein Loch in das Weißblech bohren. Dann die Dose mit einer kleinen, spitzen Holzschraube am Brett befestigen. Die Schraube sollte nicht zu lang sein, da das Brett nur 1-2 cm dick ist.
9. Nach und nach die weiteren Dosen auf dieselbe Weise am Brett befestigen.
10. Wenn alle Dosen festgeschraubt sind, ist der Besteckkasten fertig und kann bei Bedarf noch dekoriert werden. Man kann zusätzlich eine Schnur oder ein Lederband um die Dosen und das Brett herumbinden - dadurch erhöht sich die Stabilität.