







Aufbauanleitung

Bücherregal geschwungen

Artikel Nummer: 4133400



Waschbär:

Waschbär GmbH
Wöhlerstr. 4
79108 Freiburg
Deutschland

Kundenservice:

Deutschland: Tel. 0761 70 77 89 20
Österreich: Tel. +43 5574 251 10
Schweiz: Tel. 0848 44 55 66
Niederland: Tel. 030 774 02 96


Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr
ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

waschbaer.de
waschbaer.at
waschbaer.ch
waschbaer.nl





Hersteller:

Firma Wielobranżowa DREWDOM
Gatniki 16a
26-200 Końskie
Poland

Bücherregal geschwungen




Zubehör

<p>EX1</p>  <p>4x</p>	<p>VS1</p>  <p>4x</p>	<p>RW3</p>  <p>50 mm 4x</p>
<p>RW4</p>  <p>40 mm 4x</p>		


1 x1 (124x31x22cm)

2 x2 (25x20x2cm)




Bücherregal geschwungen

1



2



Bücherregal geschwungen

3

